



Service · Information

Galaxy mesa 9000 ST/2.100 A

Chassis 772.100 A

Technische Daten / TECHNICAL DATA

Stromversorgung: POWER:

Verbrauch: CONSUMPTION:

Bestückung: SOLID STATE DEVICES: Kreise, gesamt: TOTAL-CIRCUITS:

ZF-Kreise: IF CIRCUITS:

Wellenbereiche: RANGES:

Verstärkungsregelung: AGC:

Antennen:

ANTENNA:

Anschlußbuchsen: CONNECTING: SOCKETS:

Klangregelung: TONE CONTROL:

Gegenkopplung: NEGATIVE FEEDBACK:

Lautsprecher: SPEAKER:

Max. Ausgangsleistung: MAX. POWER-RATING:

Gehäuse: CABINET:

Besonderheiten: SPECIAL FEATURES:

Chassisausbau: CHASSIS REMOVAL: 6 Monozellen je 1,5 V bzw. eingeb. Netzteil 110/220 V bzw. andere externe Stromversorgung 10-16 V≅ bzw. einlegbarer Akku

ca. 19 W bei Netzbetrieb und max. output (1 kHz) ca. 185 mA bei 2 x 50 mW Output (Sinuston 1 kHz)

40 Transistoren, 26 Dioden 1 Gleichrichter, 2 IC (ZTK 27, MC 1305)

8 AM, davon 3 veränderbar durch C 13 FM, davon 3 veränderbar durch Dioden 13 KW-Bänder, davon 3 veränderbar durch C

5 AM - 460 kHz 10 FM - 10,7 MHz KW-Bänder. 4 AM-Kreise zusätzlich

87,5 ... 108 MHz 515 ... 1650 kHz KW 1 1,58 ... 4,75 MHz HKW MW 515 ... 1650 kHz KW 2 4,5 ... 12,5 MHz LW 145 ... 420 kHz KW 3 12,0 ... 19,0 MHz 10-, 11-, 15-, 16-, 19-, 20-, 25-, 31-, 40-, 49-, 80-m-Band MW

AM wirksam auf Vorstufe und auf 2. und 3. ZF-Stufe, bei KW-Bändern zusätzlich auf HF-Vorstufe

2 Ferritantennen (eine für M, L und eine für K1 und K2) 2 Teleskopantennen, eine f. KW-Bänder u. K3 u. eine für UKW

genormte TA/TB-Buchse, 2 Außenlautsprecher/ 2 Antennenbuchsen FM, AM externe Stromversorgung 10−16 V≅

Höhenregler, Tiefenregler Klang-Netzwerk vor Lautstärkeregler

Frequenzabhängigkeit auf Emitter der NF-Vorstufe

1 Tiefton, perm. dyn., 13 x 18 cm; 3,5/4,5 Ohm

Batteriebetrieb: Mono 3 W

Stereo 2 x 2,2 W Mono 4 W Stereo 2 x 3 W

Kunststoff

Netzbetrieb:

Breite 49 cm Höhe 27 cm 12 cm

11 gespreizte KW-Bänder. 3-Knopf-Abstimmung. Kontrolle der Batteriespannung durch Drücken des Schalters am Anzeigeinstrument. Abgestimmte HF-Vorstufe für am Anzeigeinstrument. Abgestimmte Fir-Votate tur KW-Bänder. Eingebautes Netzgerät 110/220 V. Band-breitenschalter auf AM. Automatische Frequenzkorrektur (AFC) bei FM. 6 Programmtasten für UKW, KW-Lupe. Einschaltbarer Produkt-Demodulator zum Empfang von Einseitenband-Sendungen. Anschluß für 2 Lautsprecherboxen, eingebauter Stereodecoder. Schieberegler für Baß, Höhen, Lautstärke und Balance.

1. Netzkabelfach öffnen und Netzkabel herausnehmen. 2. 6 Schrauben in der Rückwand lösen und Rückwand abnehmen. 3. Steckverbindung für Batteriekasten abziehen. 4. 8 Schrauben aus Chassis herausschrauben. 5. Chassis aus dem Gehäuse herausnehmen.

6 flashlight cells of 1,5 V each or built-in power unit 110/220 V or external power supply 10-16 V≅

approx. 19 W with operation on built-in power supply unit and max. output (1 kc) approx. 185 mA at 2 x 50 mW output. (1 kc sine)

40 transistors, 26 diodes, 1 rectifier, 2 IC (ZTK 27, MC 1305)

8 AM, 3 variable by C 13 FM, 3 variable by diodes 13 SW-Bands, 3 variable by C 5 AM - 460 kc 10 FM - 10,7 Mc

SW-Bands: 4 AM circuits additionally SW 1 1,58 ... 475 Mc SW 2 4,5 ... 12,5 Mc SW 3 12,0 ... 19,0 Mc 87,5 ... 108 Mc 515 ... 1650 kc 145 ... 420 kc

10-, 11-, 15-, 16-, 20-, 25-, 31-, 40-, 49-, 80-m-band AM effective at pre-stage and 2nd and 3rd IF-stage and at SW-bands also at RF-stage.

2 ferrite antennas (one for M, L and one for SW 1, SW 2) 2 telescope antennas, one for SW-Bands and SW 3 and one FM.

standardized PU/TR socket, 2 speaker jacks/

2 antenna jacks (FM, AM) external power supply 10-16 V ≅

bass.. treble control. sound network at AF-prestage.

frequency dependent to emitter of AF-prestage

permanent dynamic, 13 x 18 cm; 3,5/4,5 Ohm


Battery operation: Mono 3 W

Stereo 2 x 2,2 W Mono 4 W Mains operation: Stereo 2 x 3 W

plastic width 49 cm height 27 cm depth 12 cm


11 spread SW-bands, 3 knob-tuning. Battery test by depressing the switch at the indicator. Selective tuned RFdepressing the switch at the indicator. Selective tuned KF-stage at SW-Bands. Built-in power unit 110/220 V. Band-spread switch for AM. Automatic frequency control (AFC) at FM. Programming of 6 fixed FM-stations by means of 6 tuning switches. Jacks for 2 speaker boxes, built-in stereo-decoder. Sliding controls for bass, treble, loudness and balance. and balance.


1. Open the tab for the supply cord case and take out the power cord. 2. Loose the six screws in the back and remove the back. 3. Take off connection of battery box. 4. Remove 8 screws out of the chassis. 5. Take off chassis out of the cabinet.




B 528.257.29

(Lötseite - soldered side)







FUR DIE WERKSTATT

NORDDEUTSCHE MENDE RUNDFUNK KG · 28 BREMEN

Kundendienst-Information

ZENTRAL-KUNDENDIENST

NORDMENDE


5/77

KOFFERGERÄTE


Galaxy Mesa 9000 ST / 2.100 A

Betr.: Stereo-Decoder-IC

Ein Teil der Serie wurde in Position V 301 mit dem Stereo-Decoder-IC µA 732 PC, Art.-Nr. 411.034, bestückt und in der Schaltung geändert (siehe Schaltungsauszüge).



Geänderter Stereo-Decoder 2.100 A



Wird anstelle des Decoder-IC's µA 732 PC das IC MC 1305 P, Art.-Nr. 411.033, eingesetzt, muß die Decoder-Beschaltung, wie in der Service-Information abgebildet, geändert werden. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1. Poti R 316 (1 kΩ) nachrüsten.
- 2. Lötbrücke von IC-Leiterbahn-Anschluß 8 nach 9 entfernen.
- 3. IC-Anschlußfahne 8 direkt mit der Leiterbahn verbinden und 2,2 kΩ Widerstand entfernen.
- 4. R = 560 k Ω vom IC-Leiterbahn-Anschluß 3 zum Kollektor des Transistors T 206, BC 252 B, entfernen.
- 5. RC-Kombination 10 kΩ/1000 pF (Parallelschaltung von R und C) zwischen dem Anschlußpunkt 11 der Decoder-Leiterplatte und Kondensator C 301 (0,68 μF) entfernen. Leitung zum Punkt 11 direkt an den Kondensator C 301 schalten.
- 6. Stereo-Decoder nach Service-Information abgleichen.


RADIORECORDER

Citycorder 282 8.117 H Citycorder 383 8.118 H

Betr.: Antriebsmotor, Art.-Nr. 298.346

Ab Gerät Nr. 26001 werden die Citycorder 282 und 383 mit geänderten Motoren gefertigt. Die außen am Motor angebrachte Metallabschirmung ist im Motorgehäuse und die Spule L 203, Art.-Nr. 296.975, direkt auf der Motorsteuerplatine integriert. Der Kondensator C 243, 47 nF, entfällt.

Da der Kundendienst nur Motoren ohne zusätzliche Schirmung ausliefert, achten Sie bitte beim Austausch darauf, daß die Spule L 203 und der Kondensator C 243 zur Vermeidung von Störungen in die Motorzuleitung geschaltet wird (siehe Abbildung). Ein entsprechender Hinweiszettel und die Spule L 203 liegt den Motoren bei.



Bremen, Dezember 1977

FÜR DIE WERKSTATT

Kundendienst-Information

NORDDEUTSCHE MENDE RUNDFUNK KG · 28 BREMEN 4

ZENTRAL-KUNDENDIENST



5/77


KOFFERGERÄTE

Galaxy Mesa 9000 ST / 2.100 A Schaltungsdienst Lange Circuit-Diagram-Service in Germany

Betr.: Stereo-Decoder-IC Ein Teil der Serie wurde in Position V 301 mit dem Stereo-Decoder-IC PA 732 PC, Art.-Nr. 411.034, bestückt und in der Schaltung geändert (siehe Schaltungsauszüge).

| C301 | C301 | C300 | C300 | C310 |

Geänderter Stereo-Decoder 2.100 A



Wird anstelle des Decoder-IC's µA 732 PC das IC MC 1305 P, Art.-Nr. 411.033, eingesetzt, muß die Decoder-Beschaltung, wie in der Service-Information abgebildet, geändert werden. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1. Poti R 316 (1 kΩ) nachrüsten.
- 2. Lötbrücke von IC-Leiterbahn-Anschluß 8 nach 9 entfernen.
- 3. IC-Anschlußfahne 8 direkt mit der Leiterbahn verbinden und 2,2 k Ω Widerstand entfernen.
- 4. R = 560 k Ω vom IC-Leiterbahn-Anschluß 3 zum Kollektor des Transistors T 206, BC 252 B, entfernen.
- 5. RC-Kombination 10 k Ω /1000 pF (Parallelschaltung von R und C) zwischen dem Anschlußpunkt 11 der Decoder-Leiterplatte und Kondensator C 301 (0,68 μ F) entfernen. Leitung zum Punkt 11 direkt an den Kondensator C 301 schalten.
- 6. Stereo-Decoder nach Service-Information abgleichen.


RADIORECORDER

Citycorder 282 8.117 H Citycorder 383 8.118 H


Betr.: Antriebsmotor, Art.-Nr. 298.346


Ab Gerät Nr. 26001 werden die Citycorder 282 und 383 mit geänderten Motoren gefertigt. Die außen am Motor angebrachte Metallabschirmung ist im Motorgehäuse und die Spule L 203, Art.-Nr. 296.975, direkt auf der Motorsteuerplatine integriert. Der Kondensator C 243, 47 nF, entfällt.

Da der Kundendienst nur Motoren ohne zusätzliche Schirmung ausliefert, achten Sie bitte beim Austausch darauf, daß die Spule L 203 und der Kondensator C 243 zur Vermeidung von Störungen in die Motorzuleitung geschaltet wird (siehe Abbildung). Ein entsprechender Hinweiszettel und die Spule L 203 liegt den Motoren bei.




Bremen, Dezember 1977








Spannungen gemessen mit Instrument 50000L/V im 3-bzw. 10VBereich. Voltage measurements were carried out by means of a 50000L/V voltmeter in the range of 3-respectively 10

			Annual In						Vorkreis	, t	ore stag	e circui	115												ZWI	schenki	erse	intern	rearate	circuit,	S				C
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	81
24.360	424.360	424.36	1 424.361	424.362	424.362	424.363	424.363	424.364	424.364	424.365	424.365	424.366	424.366	424.367	424.367	424.368	424.368	424.369	424.369	424.370	424.370		424.371	424.371	424.372	424.372	424.373	424.373	424.374	424.374	424.375	424.375	-24.376	424.376	446
		1																							110000		· nanth	A		5.			April 1 miles	N. St. 107 1 2 20	-
		40000	1 1000 1000	A		2022		-		-									-	-	711 1														
		-	Zwische	nkreise	inter	mediate	circui	ts												0:	szillator		oscillat	or											
853	854	855	Zwische 856	857	inter 858	mediate 859	circui 860	ts 861	862	863	871	872	873	874	875	876	8.77	878	879	088 880	szillator 881	882	oscillat 883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	









ungen gemessen mit Instrument 50000.177 im 3-bzw. 10VBereich. Voltage measurements were carried out by means of a 50000.177 voltmeter in the range of 3-respectively 100

816 817 818 819	820 821	000														chenkrei								
	020 021	822	823 824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	841	842	843		845	846	847	848	849	850 1	951	852
2 424.362 424.363 424.363 424.36	4 424.364 424.365	424.365	424.366 424.366	\$ 424.367	424.367	424.368	424.368	424.369	424.369	424.370	424.370		424.371	424.371	424.372	24.372 4.	24.373 4						24.376	424.376
intermediate circuits		T								0s	zillator						-							
858 859 860 861	862 863	871	872 873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	880	800	201	902	802	894
9 424.379 424.380 424.380 424.38	1 424.381	424.382	424.382 424.383	1 424.383	424.384	424.384	424.385	424.385	424.386	424.386	424.387 4	24.387	424.388	424.388	424.389	24.389 4.	24.390 4	24.390	424.391	424.391	424.392	424.392	053	034
1	intermediate circuits	intermediate circuits 858 859 860 861 862 863	intermediate circuits	intermediate circuits	Mitermediate circuits 858 859 860 861 862 863 871 872 873 874	: intermediate circuits 858 859 860 861 862 863 871 872 873 874 875	intermediate circuits 858 859 860 861 862 863 871 872 873 874 875 876	intermediate circuits 858 859 860 861 862 863 871 872 873 874 875 876 877	: intermediate circuits 858 859 860 861 862 863 871 872 873 874 875 876 877 878	: intermediate circuits 858 859 860 861 862 863 871 872 873 874 875 876 877 878 879	intermediate circuits Os 858 859 860 861 862 863 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880	: intermediate circuits	intermediate circuits	intermediate circuits	: intermediate circuits	intermediate circuits								

NORDMENDE

CHASSIS 772.100 A SW TUNER 589.039

> Blatt 2 Page 2

Abgleichvorschrift für KW-Bänder

ZF-Abgleich: Lautstärkeregler aufdrehen, Meßsender (fe = 2 MHz) über 10 nF anklemmen an Punkt (f). Mit L 171 2,46-MHz-Oszillator auf Maximum einstellen. Danach

F 6, 7, 8 und 9 auf maximalen Output abgleichen. Meßsender über Antennenbuchse V 105 anschließen, Teleskopantenne eingeschoben. AM-Skalenzeiger auf Bereichsmitte einstellen.

Eichung:

49-m-Band einschalten. Drehko ganz eindrehen. Meßfrequenz (Quarz) = 5,86 MHz. L 873/874 auf

Meßfrequenz (Quarz) = **6,1 MHz.** Drehko so weit herausdrehen, bis fe = **6,1 MHz** empfangen wird.

Die so gefundene Drehkostellung wird beim Abgleich sämtlicher Bereiche benötigt und darf nicht verändert

Skalenzeiger auf Eichmarke 6,1 MHz justieren.

Abgleich:

Die Oszillatorspulen Zwischenkreisspulen Zund Vorkreisspulen

sind in den nachfolgenden Bereichen mit den jeweils angegebenen Spulen L .../... auf Maximum einzustellen; HF-Pegel dabei ständig reduzieren, damit Optimum einwandfrei gefunden werden kann.

80-m-Band Bereich 3,48 4,06 Abgleichfrequenz 3,78		0 V Z	
49-m-Band Bereich 5,86 6,3 Abgleichfrequenz 6,1		٧	L 873/874 L 813/814 L 843/844
40-m-Band Bereich 6,9 7,41 Abgleichfrequenz 7,17	MHz MHz		L 875/876 L 815/816 L 845/846
31-m-Band Bereich 9,4 9,86 Abgleichfrequenz 9,65		0 V Z	L 877/878 L 817/818 L 847/848
25-m-Band Bereich 11,59 12,07 Abgleichfrequenz 11,85			L 879/880 L 819/820 L 849/850
20-m-Band Bereich 13,88 14,44 Abgleichfrequenz 14,18			L 881/882 L 821/822 L 851/852
19-m-Band Bereich 14,92 15,58 Abgleichfrequenz 15,3		٧	L 883/884 L 823/824 L 853/854
16-m-Band Bereich 17,6 18 Abgleichfrequenz 17,82	MHz MHz	٧	L 885/886 L 825/826 L 855/856
15-m-Band Bereich 20,82 21,92 Abgleichfrequenz 21,42	MHz MHz	٧	L 887/888 L 827/828 L 857/858
11-m-Band Bereich 25,35 26,4 Abgleichfrequenz 25,9	MHz MHz		L 889/890 L 829/830 L 859/860
10-m-Band Bereich 26,8 29,9 Abgleichfrequenz 28,45		0 V Z	L 891/892 L 831/832 L 861/862

Bei Spiegelfrequenz-Kontrolle beachten: Im 40- und 20- ... 10-m-Band schwingt der Oszillator unterhalb fe, in den übrigen Bändern oberhalb fe.

BFO-Abgleich
Taste Bands drücken, Empfänger im 80-m-Band auf Sender (m=1 kHz/30%) einstellen. Modulation abschalten, BFO einschalten.
L 199 auf Schwebungsnull einstellen. Mit AM-Knopf Feinabstimmungskontrolle, Schwebungsnull muß sich aufheben.

Alignment Procedure for SW-bands

IF-Alignment: Turn on volume control. Connect signal generator (input frequency = 2 Mc/s) over 10 nF on point (f).
Adjust 2,46 Mc/s oscillator to maximum by L 171.
Then align F 6, 7, 8 and 9 to max. output.Connect signal generator by antenna jack V 105, telescopic antenna pushed-in. Adjust dial indicator to range

Switch-in the 49-m-band. Turn tuning capacitor inwards. Crystal controlled calibration frequency = 5,86 Mc. Adjust L 873/874 to maximum.

Set Signal generator (crystal controlled) to **6,1 Mc** and turn tuning capacitor until RF-input frequency of 6,1 Mc is received.

The tuning capacitor position now found is being used during alignment on all SW-ranges and should not be changed. Set dial pointer to the gauge mark at 6,1 Mc.

Alignment:

Calibrating:

The oscillator coil the intermediate coil land

the RF-circuit

of the following ranges have to be adjusted to maximum with the stated coils L.../... Reduce generator RF-output continuously in order to find the alignment


80-m-band Range 3,48 4,06 Tie-down-point 3,78		O R I	L871/872 L811/812 L841/842
49-m-band Range 5,86 6,3 Tie-down-point 6,1		O R I	
40-m-band Range 6,9 7,41 Tie-down-point 7,17	Mc Mc	O R I	L875/876 L815/816 L845/846
31-m-band Range 9,4 9,86 Tie-down-point 6,1	Mc Mc	O R I	L877/878 L817/818 L847/848
25-m-band Range 11,59 12,07 Tie-down-point 11,85		O R I	L879/880 L819/820 L849/850
20-m-band Range 13,88 14,44 Tie-down-point 14,18		O R I	L881/882 L821/822 L851/852
19-m-band Range 14,92 15,58 Tie-down-point 15,3		O R I	L883/884 L823/824 L853/854
16-m-band Range 17,8 18 Tie-down-point 14,18	Mc Mc	O R I	L885/886 L825/826 L855/856
15-m-band Range 20,82 21,92 Tie-down-point 21,42		O R I	L887/888 L827/828 L857/858
11-m-band Range 25,35 26,4 Tie-down-point 25,9	Mc Mc	O R I	L889/890 L829/830 L859/860
10-m-band Range 26,8 29,9 Tie-down-point 28,45	Mc Mc	O R I	L891/892 L831/832 L861/862

Observe ai image-frequency test:


in the 80-, 49-, 31-, 25-, and 20-m-band the oscillator works **above** input frequency and in the other bands **below** input frequency.

BFO-alignment
Depress key "BANDS". Adjust the receiver to the station (m = 1 kc/30 %) in the 80 m band. Switch off the modulation. Adjust zero beat by L 199. Control fine tuning with AM-knob.

SW-Tuner



Seilführung für Trommelskala - COR



t Procedure for SW-bands

on volume control. Connect signal generator frequency = 2 Mc/s) over 10 nF on **point (f)**. It **2,46 Mc/s** oscillator to maximum by **L 171**. align **F 6, 7, 8** and **9** to **max. output.** Connect I generator by antenna jack **V 105**, telescopic na pushed-in. Adjust dial indicator to range

h-in the **49-m-band**. Turn tuning capacitor ds. Crystal controlled calibration frequency = **VIC**. Adjust **L 873/874** to maximum. ignal generator (crystal controlled) to **6,1 Mc** arn tuning capacitor until RF-input frequency of

ning capacitor position now found is being used alignment on all SW-ranges and should not be jed. Set dial pointer to the gauge mark at **6,1 Mc.**


scillator coil O, termediate coil Land =-circuit


following ranges have to be adjusted to maxi-with the stated coils L.../... Reduce generator RF-t continuously in order to find the aligment


O	L871/872
R	L811/812
I	L841/842
O	L873/874
R	L813/814
I	L843/844
O	L875/876
R	L815/816
I	L845/846
O	L877/878
R	L817/818
I	L847/848
O	L879/880
R	L819/820
I	L849/850
O	L881/882
R	L821/822
I	L851/852
O	L883/884
R	L823/824
I	L853/854
O	L885/886
R	L825/826
I	L855/856
O	L887/888
R	L827/828
I	L857/858
O	L889/890
R	L829/830
I	L859/860
O	L891/892
R	L831/832
I	L861/862
	R OR


equency test:
-, and 20-m-band the oscillator works above input other bands below input frequency.


". Adjust the receiver to the station (m = 1 kc/30 %) itch off the modulation. Adjust zero beat by L 199. th AM-knob.


















FM-Tuner 580.206.29

Leiterplatte kompl. 528.247.29

Abgleichpunkte - ALIGNMENT POINTS



Abgleichanweisung / ALIGNMENT INSTRUCTIONS Erforderliche Meßgeräte / Instruments required 1. AM-FM-Meßsender mit Symmetrier-Übertrager 60/240 Ohm, z. B. NORDMENDE RPS 378 2. Universal-Wobbler, z. B. NORDMENDE SW 370 3. Oszillograph, z. B. NORDMENDE SO 367/1, UTO 964 4. Outputmeter 5. Meßinstrument Ri = 50 000 Ohm/V

- 1. Signal generator plus balun transformer
- Sweep generator
 Oscilloscope
- 4. Outputmeter
 5. Instrument Ri = 50 000 Ohm/V

Ruhestromeinstellung / Adjustment of rest current

Einschalten und Taste "U" drücken / switching on and depress push button "U" Lautstärkeregier am linken Anschlag / turn volume control to min. position

Lautstärkeregler am linken Anschlag / turn volume control to min. position
Kein Eingangssignal / no input
Mit R 504 (a) und R 555 (A) 6 mA einstellen. (An V 599 zweiten Lautsprecher Z = 4,5 Ohm anschließen.) / adjust current at pos. "a" by R 504 (a) and
R 555 (A) to 6 mA (connect second speaker, Z 4,5 ohm, to V 599)
Mit R 223 Arbeitspunkte von T 201 und T 202 auf größten Strom einstellen / Adjust operating point of T 201 and T 202 to max. current.

Spannungsabgleich FM

FM-Taste drücken. Spannungsmesser an Schleifer von R 662 und Masse anktemmen. FM-Zeiger auf linken Anschlag, mit R 660 2,2 V einstellen. FM-Zeiger auf rechten Anschlag, mit R 658 22 V einstellen.

Voltage adjustment

Depress FM key. Voltage instrument to slider of R 662 and ground. FM-pointer to the left, adjust voltage with R 660 to 2,2 V. FM-pointer to the right, adjust voltage with R 658 to 22 V. (Use vacuum tube voltmeter)

ZF-Abgleich / IF-Alignment

Oszillographen bei AM = 460 kHz über Höhenabsenkung 1,5 kOhm / 4,7 nF anschließen Connect oscilloscope at AM = 460 kc/s via low pass 1,5 kohm/4700 pF

ZF	Bereich Range	Zeiger Pos. of pointer MHz	Abgleic mit Meßse Meß- sender sign. gen.		Abglei mit Wob Wobbler sweep gen.	ch bler Oszillogr. oscillo- scope	Abgleichpunkte points of alignment	Bemerkungen :	Remarks
AM = 460 kHz	S1	~1,6	Einstrahlen auf Ferritstab radiation to ferrite rod	"V 590"	Einstrahlen auf Ferritstab radiation to ferrit rod	pos. "c"	F 210 - F 214 max.	Bandbreiten- taste: "schmal" Symmetrie "breit" prüfen	Bandwith button: "schmal" (narrow) test symmetry "wide"
ZF FM = 10,7 MHz	U/FM				pos. "b"	Dioden- Tastkopf an pos. "d". Lötbrücke bei "d" entfernen open solder bridge "d"	F 60: 2. max. F 201: 1. max. F 202: 1. max. F 203: 1. max. F 204: 1. max. prim. F 205: 1. max.	HF-Pegel unterhalb Begrenzungs- einsatz	RF-level below limiting function
1 10,7 1011 12	Skalen- bereich	~ 108			center position. Unsolder	pos. "e" Lötbrücke	sek. F 205	S-Kurven sym., Rauschmin.	curve symmetry, noise min.
	dial				line from point " 4 "	bei "d" schließen shut	prim. F 205	max. S-Flanken- steilheit	max. S-slope
	range				(FM-tuner)	solder bridge "d"	R 241	(AM-min.) Rauschmin.	noise min.

HF-Abgleich / RF-Alignment

Outputmeter parallel zum Lautsprecher V 590 / Connect outputmeter parallel to the speaker V 590
Vor jedem Abgleich Zeiger justieren auf Endmarke

Omm (linker Anschlag) / Before each alignment adjust dial pointer to end mark

Omm (extern left position)

FM: Meßsenderkabel mit R = 60 Ohm abschließen / Shunt end of generator cable with 60 Ohm

FM	Taste key	Meßsender sig. generator	Zeigerstellung pos. of pointer MHz	Osz.	Vorkreis Apt. circuits	Bemerkungen	Remarks
	U/FM	"V 101"	Korrektur-Abgleic 88 99	h / correction C 51		HF-Pegel unterhalb Begrenzungseinsatz	RF-level below limiting function
Ultrakurzwelle	U/FM	Antennen- buchse antenna jack	Komplett-Abglei complete alig	ch, falls erfor nment if neces	derlich /	Im Bedarfsfall: Trim- mer C 51 Einstellung der Eckfrequenzen Zeiger am rechten Anschlag	dial pointer to the extrem right pos.
67,5-108 MHZ			88 108 89 106	L 51 C 51	L 21, L 31 C 21, C 31	Abgleichfolge beachten HF-Pegel unterhalb Begrenzungseinsatz	observe alignment sequence. RF-level below limiting function

Decoder-Abgleich

- Decoder-Abgleich

 1. Stereocoder an V 101 anschließen. Schalter V 400 in Stellung "Stereo", HF-Pegel so wählen, daß Trigger (T 301/T 302) gerade geschaltet hat (Stummschalter hat den NF-Kanal geöffnet).

 19-kHz-Pilot einschalten, NF-Röhrenvoltmeter an Pin 13 des Decoders. R 316 auf kleinsten wirksamen R-Wert einstellen.

 L 310, 312 und 314 auf max. Pilot-Amplitude.

 2. MPX-Normsignal einschalten (Stereo links; Pegel 100 mV an C 301). Normfilter an C 319 L und C 320 R anschließen, Abschirmung an +. NF-Millivoltmeter an Ausgang R des Normfilters. L 310, R 316 auf min. NF-Amplitude.

 Kontrolle der Übersprechdämpfung durch Ansteuerung des rechten Kanals und Messung am linken.

Multiplex-Alignment

- Stereocoder to V 101, switch V 400 to "Stereo". RF-input voltage should be set so that trigger (T 301/T 302) has switched.
 19 kHz Pilot, vacuum-tube voltmeter to point 13 of decoder. Adjust the smallest R by R 316.
 L 310, L 312, L 314 to max.
- MPX sinal (stereo left, level 100 mV at C 301). Connect standard filter to C 319 L and C 320 R, shielding to +. Vacuum-voltmeter to output R of standard filter L 310, R 316 to min. AF-amplitude. Control the cross talking.

HF-Abgleich / RF-Alignment


Outputmeter parallel zum Lautsprecher V 590 / Vor jedem Abgleich Zeiger justieren auf Endma

AM: Meßsenderkabel mit R = 120 Ohm abschlie

АМ	Taste key	Meßse sig. gen
Langwelle long wave 145–420 kHz	L	pos.,
Mittelwelle medium wave 515-1650 kHz	М	Koppelse auf Ferr einstra
Kurzwelle 1 short wave 1 1,58-4,75 MHz	SW 1	ferrite
Kurzwelle 2 short wave 2 4,5-12,5 MHz	SW 2] .
Kurzwelle 3 short wave 3 12-18,7 MHz	SW 3	über 2 "V 10 via 20


Regelspannungs-Einstellung: Ub = 6 V an Bat und 3). LW-Bereich – Eichmarke 160 kHz – eins stellen, daß Verstärkung um 2 dB absinkt.

Abgleichpunkte - ALIG





Abgleichpunkte - ALIGNN



4 (a) and

HF-Abgleich / RF-Alignment

Outputmeter parallel zum Lautsprecher V 590 / Connect outputmeter parallel to the speaker V 590

Vor jedem Abgleich Zeiger justieren auf Endmarke

0 mm; (linker Anschlag) / Before each alignment adjust dial pointer to end mark

0 mm (extern left position)

AM: Meßsenderkabel mit R = 120 Ohm abschließen / Shunt end of generator with 120 Ohm


АМ	Taste key	Meßsender sig. generator	Zeigerstellung pos. of pointer MHz	Osz. Osc.	Vor- u. Zwi'kr. Apt and Inter- mediate circuits	Bemerkungen	Remarks
			0,145	-	_	Zeiger-Endmarke	pointer end marker
Langwelle long wave 145-420 kHz	L	pos. "b" mit	0,160 0,390	L 186 C 187	L 126 L 156 C 127 C 157		
Mittelwelle medium wave 515-1650 kHz	M	Koppelschleife auf Ferritstab einstrahlen radiation to	0,555 1,600	L 181 C 182	L 121 L 151 C 122 C 152	Abgleichfolge beachten	observe alignment sequence
Kurzwelle 1 short wave 1 1,58-4,75 MHz	SW 1	ferrite rod	1,700 4,200	L 176 C 177	L 116 L 146 C 117 C 147	Abgleich wieder- holen, bis keine Verbesserung mehr erzielt wird	repeat alignment to optimum
Kurzwelle 2 short wave 2 4,5-12,5 MHz	SW 2		5,500 12,00	L 171 C 172	L 111 L 141 C 112	Äußeres Maximum	extreme maximum
Kurzwelle 3 short wave 3 12-18,7 MHz	SW 3	über 20 pF "V 105" via 20 pF	12,500 17,900	L 166 C 167	L 106 L 136 C 107		*

Regelspannungs-Einstellung: Ub = 6 V an Batterieanschluß (Stifte 2 und 3). LW-Bereich – Eichmarke 160 kHz – einschalten. R 162 so einstellen, daß Verstärkung um 2 dB absinkt.

Adjustment of control voltage: 6 V to battery connection (pin 2 and 3). Depress LW-key, pointer to 160 kc. Decrease reinforcement about 2 dB by R 162.


Abgleichpunkte – ALIGNMENT POINTS


(Schaltteilseite - component side)




Abgleichpunkte – ALIGNMENT POINTS

(Schaltteilseite - component side)







Seilführung für AM - CORD DRIVE FOR AM

